

# MÖBEL IM BAD

Pflegeanleitung für Ihre neuen Badmöbel

## 1. Allgemeine Pflege von Front- und Korpus-Oberflächen

Für die Reinigung Ihrer Badmöbel empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch zu verwenden. Auf keinen Fall verwenden Sie bitte scheuernde Haushaltsreiniger! Verzichten Sie bitte auch auf den Gebrauch von Mikrofaser-tüchern, da diese ggf. Kratzspuren auf der Oberfläche verursachen können. Für hartnäckige Flecken empfehlen wir warmes Seifenwasser. Bitte etwaige Rückstände in Form von Tropfen oder Feuchtigkeit abtrocknen. Reste von Fetten oder Kosmetika mit einem weichen Tuch und Seifenwasser sofort entfernen und Fläche nach der Reinigung abtrocknen.

Folgende Reinigungsmittel niemals verwenden: Bleichmittel, Stahlreiniger, Topfreiniger, Stahlwolle, Scheuermilch oder Scheuerpulver, Abflussreiniger, aggressive Reiniger, Laugen, Mikrofaser-tücher, spitze Gegenstände.

## 2. Bei stärkerer Verschmutzung von Mineralguss, Keramik oder Glas

Verwenden Sie bitte einen milden Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Scheuermilch), z.B. Essigreiniger von Frosch und warmes Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht übersteigt. Vermeiden Sie, dass diese hochwertigen Materialien mit harten und kantigen Gegenständen in Berührung kommen. Keine heißen Gegenstände auf die Platten stellen!

## 3. Spiegel und Spiegelflächen

Mit weichem Tuch, nassem Mikrofaser-tuch oder Haushaltspapier reinigen, keine Reinigungsmittel oder Chemiekalien verwenden. Hartnäckige Flecken mit einem Mikrofaser-tuch und heißem Wasser reinigen. Chemische Reinigungsmittel nicht in Spiegel-nähe aufbewahren. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen.

# Pflegeanleitung für Badmöbel

---

## 4. Naturstein

Reinigung mit warmem Wasser und Mikrofasertuch. Stark scheuernde Reinigungsmittel führen zum Mattwerden der polierten Natursteinoberflächen. Tritt im Laufe der Zeit eine erhöhte Saugfähigkeit des Steines auf, muss die Abdeckung nachimprägniert werden.

## 5. Echtholz

Stehendes Wasser immer sofort entfernen und nachtrocknen. Reinigung mit einem feuchten Lappen in der Holzfaserrichtung - anschließend mit einem weichen, trockenen Lappen nachtrocknen. Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie mildes Seifenwasser, danach feucht nachwischen und mit einem weichen Lappen trocknen. Lassen Sie nie reines, unverdünntes Reinigungsmittel auf den Holzflächen einwirken!

## 6. Lack

Reinigung mit weichen, sauberen und nicht fusselnden Tüchern. Für Staub und leichte Verschmutzungen Tücher mit Wasser und ein wenig flüssigem Geschirrspülmittel anfeuchten und ohne Druck abwischen. Oberflächen anschließend mit einem weichen Lappen nachtrocknen. Nie reines, unverdünntes Reinigungsmittel auf den Lackflächen einwirken lassen! Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Stehendes Wasser immer sofort entfernen und nachtrocknen.

## 7. Folien

Für die Reinigung muss kein spezieller Folienreiniger benutzt werden. Warmes Wasser und Spülmittel genügen.

---

## 8. Acryl

Reinigen Sie die Flächen mit flüssigen Putzmitteln und wischen Sie mit einem weichen Tuch trocken nach.  
Verwenden Sie keine Scheuermittel!

## 9. Scharniere

Keine spezielle Pflege notwendig, nur gelegentlich Nachstellen (siehe Montageanleitung).

**Sollten Sie unsicher bezüglich der Pflege Ihres Badmöbels sein,  
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter!**

## Garantie 2 Jahre ab Rechnungsdatum

Wir gewähren Ihnen auf Ihre Badmöbel zwei Jahre Garantie ab Rechnungsdatum. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist die fachgerechte Montage durch einen unserer Fachhandwerker in ein entsprechendes Festmauerwerk.

Ausgenommen sind Ausstellungsstücke, Verschleißteile sowie Schäden, die durch gewaltsames Einwirken oder unsachgemäße Behandlung bzw. Pflege verursacht worden sind.

## Was man liebt, das pflegt man auch gerne

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt von Richter & Röhrig Möbel im Bad entschieden. Mit der richtigen Pflege werden Sie sich lange an unseren Produkten erfreuen. Die sachgemäße Pflege ist eine Voraussetzung für den Erhalt unserer Herstellergarantie.

### **Tipp: Raumklima im Badezimmer**

Feuchtigkeitsrückstände und Nässe an Badmöbeln sollten Sie mit einem trockenen Tuch umgehend entfernen. Grundsätzlich sollte Ihr Badezimmer über eine **ausreichende Belüftung** verfügen. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet Ihren Badmöbeln zwar nicht, jedoch muss die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Belüftung wieder abgeführt werden.

**Richter & Röhrig PLANEGG**

360°HzweiO

Behringstr. 14 • 82152 Planegg

Tel.: 089 / 85 70 06 94

Fax: 089 / 85 70 06 5594

[www.richter-roehrig.de](http://www.richter-roehrig.de)

[mobelimbad@richter-roehrig.de](mailto:mobelimbad@richter-roehrig.de)

**Richter & Röhrig AUGSBURG**

360°HzweiO

Klinkertorstr. 8 • 86152 Augsburg

Tel.: 08 21 / 319 599 0

Fax: 08 21 / 319 599 21

[www.richter-roehrig.de](http://www.richter-roehrig.de)

[augsburg@richter-roehrig.de](mailto:augsburg@richter-roehrig.de)

360°HzweiO

büder einer ausstellung

created by richter röhrig